

Tatuaje de perete – Mod de aplicare

Aici va oferim detaliat modul de aplicare a unui tatuaj de perete. Materialul folosit la crearea acestora este o folie autocolanta, moale si mata care are un efect de desen (tatuaj) pe perete. Acestea sunt recomandate a fi folosite in interior pe suprafete curate si uscate, fara silicon, cum ar fi: pereti zugraviti, tapetati, faianta, sticla, lemn, plastic.

Pe suprafete vopsite cu vopsele pe baza de latex, sau pereti sugraviti in relief (calciu), tatuajele nu se lipesc! Tatuajele lipite se pot indeparta cu usurinta fara urma daca doriti acest lucru.



1. Intinde tatuajul pe o suprafata dreapta si stabila



2. Aplica folia transparenta pe tatuaj sa apasa uniform



3. Daca tatuajul este din mai multe parti, taie acum



4. Motivul trebuie sa se lipeasca de folie, daca nu mai apasa



5. Scoate motivul pe folie



6. Pozitioneaza motivul pe perete



7. Apasa bine pe folie



8. Apasa bine tatuajul cu ajutorul unui burette uscat



9. Scoate folie cu atentie



10. Controleaza daca totul este lipit bine



11. Poti dezlipi aplicatia oricand



12. Acum poti admira